


一体式软水机、中央净水机 旁通阀卡箍的安装指示





第二步：向下取出卡簧



第三步：拔出封堵



第四步：取出封堵



第七步：正确的卡箍操作方式
两只手协同，一只手掌握平衡，
另只手拇指向下按。



错误的按压方法



错误的按压方法